

MODALITÀ OPERATIVE PER PRELIEVO AMIANTO

DETERMINAZIONI AMIANTO

Quando viene effettuato un campionamento di un materiale massivo, è necessario evitare una contaminazione da eventuali fibre di amianto, sia verso gli operatori che negli ambienti circostanti, adottando le opportune misure preventive e protettive. Per la sicurezza del personale e per prevenire eventuali contaminazioni dei campioni, è d'obbligo, durante il prelievo, l'utilizzo di guanti in lattice o PVC da eliminare al termine del campionamento stesso. Inoltre, il personale deve disporre anche di una tuta monouso e di maschere FFP3 per poter eseguire il campionamento in sicurezza. Si ricorda che l'amianto è un materiale pericoloso per inalazione, in quanto è un agente cancerogeno.

Il campione deve essere prelevato utilizzando strumenti che non permettano la dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Sono da evitare trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini e simili. E' opportuno bagnare preventivamente la parte da campionare con acqua in modo da ridurre il più possibile la dispersione in aria di possibili fibre. Il campione minimo da prelevare deve avere dimensioni indicativamente comprese tra i 5 e i 10 cm. **Il campione deve essere immediatamente inserito in un sacchetto in materiale plastico trasparente che deve essere tempestivamente ben sigillato.**

Al termine del prelievo, l'area in cui è stato eseguito il campionamento deve essere otturata tramite colla vinilica o nastro adesivo. Gli attrezzi utilizzati devono essere sciacquati in acqua e i dispositivi di protezione devono essere eliminati.

Ai fini di una pronta esecuzione dell'analisi, è indispensabile che i campioni siano accompagnati da un verbale di accettazione in cui sia specificata la denominazione dei campioni, l'eventuale luogo di campionamento ed il numero di riferimento della nostra offerta.

In base a quanto riportato nella norma UNI EN ISO 17025 e alla risoluzione approvata dall'assemblea generale EA non è consentito modificare sul Rapporto di Prova le informazioni relative al campione acquisite in fase di accettazione, eccetto che per errori effettuati dal laboratorio.

Di seguito il link per scaricare direttamente il verbale di accettazione:

<https://www.comie.it/wp-content/uploads/2020/10/CO-04-rev-17.pdf>